aquaclean

tkaniny aby cieszyć się życiem

VENICE

Charakterystyka Techniczna

Skład: 71% POLIESTER, 18% MODAKRYL, 8% RECYKLING BAWEŁNA, 3% POLIAMID

Szerokosc: 140 cm. UNE EN 1773

Waga m2: 565 g/m2

Odpornosc na drapanie: >20N (BS4303) - >3 (DIN 53859-5)

Odpornosc na rozciaganie: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Odpornosc na tarcie: 60.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odpornosc na pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)

Trwałosc barwnika na tarcie: 4-5 (5 max) dobra (ISO 105-X12)

Trwałosc barwnika na swiatło: 4-5 dobra (ISO 105-B02)

aqua clean® TECHNOLOGY

PFC FREE

SAFEFRONT BIOCIDE DTSAC HYGIENE PROTECTOR

OEKO TEX® STANDARD 100 2005AN5120 AITEX www.oeko-tex.com Class 1 Baby friendly

BS5852 0-1
UNE EN ISO 1021 1-2

IMO B

aquaclean

tkaniny aby cieszyć się życiem

VENICE 01

VENICE 07

VENICE 08

VENICE 11

VENICE 111


VENICE 13

VENICE 131


VENICE 15

VENICE 156


VENICE 213

VENICE 214

VENICE 250


VENICE 266


VENICE 27

VENICE 271


VENICE 29

VENICE 300

VENICE 324

VENICE 336

VENICE 339

VENICE 349

VENICE 43


VENICE 458

VENICE 46

aquaclean

tkaniny aby cieszyć się życiem

VENICE 50

VENICE 510

VENICE 514


VENICE 53

VENICE 60

VENICE 602

VENICE 61

VENICE 618


VENICE 62

VENICE 625

VENICE 667


VENICE 69

VENICE 80


VENICE 91

VENICE 93


VENICE 94

aquaclean

tkaniny aby cieszyć się życiem

Kolor wyświetlanych obrazów może odbiegać od barwy końcowego pruduktu. Skonsultuj w swoim sklepie meblowym.

Pielęgnacja

Do regularnej pielęgnacji Twojej sofy polecamy odkurzanie całego mebla. Do tego celu można używać domowego odkurzacza z miękką nakładką.

Czyszczenie wodą w zaledwie trzech krokach

Technologia **aquaclean®** pozwala na eliminację większości plam, które mogą powstać na sofie w warunkach domowych. Plamy z wina, kawy, jedzenia a nawet niektórych markerów po prostu znikają po przetarciu na mokro, bez konieczności prania całego pokrowca.

Zeskanuj kod QR, a dowiesz się więcej o metodzie czyszczenia **aquaclean®**.

1. Usunąć pozostałości substancji powodującej plamę.
2. Namoczyć plamę niewielką ilością wody bezpośrednio lub też lekko wilgotną ściereczką. Odczekaj kilka sekund.
3. Przyłożyć ściereczkę i pocierać delikatnie okrężnymi ruchami. Jeśli plama nie zniknie, powtórzyć proces do momentu uzyskania pożądanego efektu.

Instrukcja prania

W przypadku codziennej pielęgnacji pranie nie jest konieczne. Jednak w przypadku większych zabrudzeń, przed praniem zapoznaj się z poniższymi instrukcjami:

Konserwacja i czyszczenie

Płyny i oleje
Odsączyć płyn ręcznikiem papierowym, następnie pocieraj delikatnie okrężnymi ruchami.

Tłuszcz, długopis
Nawilż ściereczkę lub papier TYLKO WODĄ. Pozostaw tkaninę do wyschnięcia.

Kurz
Usuń kurz odkurzaczem.

Dzięki technologii SafeFront® nasze tkaniny są chronione przed wirusami i bakteriami. Udowodniono, że zmniejszają aktywność wirusów o ponad 91% po dwóch godzinach ciągłego kontaktu.